SAMSUNG

Samsung ATIV Book 2 270E5U / 270E5R

USER GUIDE ENG

מדריך למשתמש HEB

Thank you for purchasing a Samsung Computer.

www.samsung.com

Contents

תוכן עניינים

1. Basic Items 4

פריטים בסיסיים

2. Overview 5

סקירה

3. Turn on the computer 8

הפעלת המחשב

4. Product Specifications 9

מפרטי המוצר

5. Safety Precautions 10

אמצעי זהירות

6. Cautions Regarding OS Support 13

אמצעי זהירות בנוגע לתמיכה במערכות הפעלה

7. Note for Windows XP Installation 13

הערה בנוגע להתקנת Windows XP

For more information, please refer to a PDF manual by DVD.
You need to install Adobe Reader to read the user manual.
The items included in the package may vary depending on your selection of the optional items.
The appearance, color and locations of the port in the pictures may differ from those of your computer.

Charge the battery fully when using the computer for the first time.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש ב-PDF שבתקליטור ה-DVD.
עליך להתקין את Adobe Reader כדי לקרוא את המדריך למשתמש.
הפריטים הכלולים בחבילה עשויים להשתנות בהתאם לפריטים האופציונליים שבחרת. חלק מהפריטים ניתנים להחלפה במוצרים דומים והצבע של פריטים מסוימים עשוי להיות שונה מהצבע שמופיע במסמך זה.
המראה, הצבע והמיקומים של היציאה בתמונות עשויים להיות שונים מאלה שבמחשב שלך.

טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה.

Basic Items

פריטים בסיסיים

Computer

מחשב

AC Adapter

מתאם AC

Power Cable

כבל מתח

Standard Battery

סוללה רגילה

Overview
סקירה

Front View
מבט חזיתי



1		**Camera operating indicator (Optional)** מחוון המתח של המצלמה (אופציונלי)
2		**Camera (Optional)** מצלמה (אופציונלי)
3		**Speaker** רמקול
4	⏻/I	**Power Button** לחצן Power (הפעלה)
5		**Power Button LED** נורית LED של לחצן הפעלה
6		**Touchpad/Touchpad buttons** לוח מגע/ לחצני לוח מגע

Right View
מבט על צד ימין



1		**CD Drive (ODD) (Optional)** כונן תקליטורים (כונן דיסק אופטי) (אופציונלי)
2		**USB Port** יציאת USB
3		**Security Slot** חריץ אבטחה

Left View
מבט על צד שמאל



1		**DC Jack** שקע DC
2		**Wired LAN Port** יציאת LAN קווי
3		**Fan Vents** פתחי אוורור של המאוורר
4		**Monitor Port** יציאת צג
5	HDMI	**Digital Video, Audio Port (HDMI) (Optional)** יציאת וידאו/שמע דיגיטלי (HDMI) (אופציונלי)
6		**USB Port (Optional)** יציאת USB (אופציונלי)
7		**Ear-set/headset Jack** שקע אוזניה / אוזניות
8	SD	**Multi Card Slot** חריץ Multi Card
9		**Microphone (Optional)** מיקרופון (אופציונלי)

Turn on the computer
הפעלת המחשב

Connect the AC adapter
חבר את מתאם ה-AC



Turn on the computer
הפעלת המחשב

Product Specifications

Product Specifications

ENG

The system specifications may differ depending on the derived models. For detailed system specifications, refer to the product catalogue.

CPU (Optional)	Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor Intel Pentium/Celeron Processor AMD Dual Core Processor
Main Memory	Memory type: 1 SODIMM (DDR3L)
Main Chipset (Optional)	Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M
Hard Disk Drive (Optional)	SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD
Graphics (Optional)	Intel HD Graphics (Internal) Intel HD Graphics 3000 (Internal) Intel HD Graphics 4000 (Internal) Intel HD Graphics Family (Internal) NVIDIA GeForce 710M (Optimus) AMD Radeon HD 7340 (Internal) AMD Radeon HD 7310 (Internal) AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress) AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
Operating Environment	Temperature : -5~40°C for storage, 10~35°C when operating Humidity : 5~90% for storage, 20~80% when operating
AC/DC Rating (Optional)	Input: 100-240VAC, 50~60Hz, Output: 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
PC Rating (Optional)	19VDC 2.1A (40W) / 19VDC 3.16A (60W) / 19VDC 4.74A (90W) / 19VDC 6.32A (120W)

- Optional components may not be provided or different components may be provided depending on the computer model.
- The system specifications are subject to change without notice.

מפרטי המוצר

HEB

מפרטי המערכת עשויים להשתנות בהתאם למודלים הנגזרים. לקבלת מפרטי מערכת מפורטים, עיין בקטלוג המוצרים.

CPU (אופציונלי)	מעבד Intel Dual-Core i3/i5/i7 מעבד Intel Pentium/Celeron מעבד AMD Dual Core
זיכרון ראשי	סוג זיכרון: 1 SODIMM (DDR3L)
קבוצת שבבים ראשית (אופציונלי)	Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M
כונן דיסק קשיח (אופציונלי)	SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD
כרטיס גרפי (אופציונלי)	Intel HD Graphics (פנימי) Intel HD Graphics 3000 (פנימי) Intel HD Graphics 4000 (פנימי) Intel HD Graphics Family (פנימי) NVIDIA GeForce 710M (Optimus) AMD Radeon HD 7340 (פנימי) AMD Radeon HD 7310 (פנימי) AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress) AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
סביבת הפעלה	טמפרטורה: -5~40° צלזיוס בעת אחסון, 10~35° צלזיוס בעת הפעלה לחות: 5~90% בעת אחסון, 20~80% בעת הפעלה
דירוג AC/DC (אופציונלי)	קלט : 240 - 100 וולט AC , 50~60 הרץ פלט : 19VDC 6.32A, 19VDC 4.74A, 19VDC 3.16A, 19VDC 2.1A
דירוג PC (אופציונלי)	19VDC 6.32A (120W) / 19VDC 4.74A (90W) / 19VDC 3.16A (60W) / 19VDC 2.1A (40W)

- ייתכן שרכיבים אופציונליים לא יסופקו או שרכיבים שונים יסופקו בהתאם לדגם המחשב.
- מפרטי המערכת נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

Safety Precautions

Installation

Electric shock, damage, suffocation, over-heating, burns

HEB התחשמלות, נזק, חנק, התחממות יתר וכוויות



- Use and put the product in a safe location and avoid contact with the human body to the heat from the computer vent or AC adapter for long time.
- Take care when handling the plastic bag.

HEB • הנח את המוצר והשתמש בו במיקום בטוח והימנע מחסימת פתחי האוורור של המחשב בגוף האדם או ממגע במתאם ה-AC לפרק זמן ממושך.

• היזהר בעת הטיפול בשקית הפלסטיק.

Power cord



Fire, electric shock

HEB שריפה, התחשמלות



- Avoid bending or damaging the power cord and adapter cable.
- Take care not to cause an electric shock and make sure to ground the product.

HEB • אין לקפל את כבל החשמל או כבל המתאם או לגרום להם נזק.

• היזהר שלא להתחשמל והקפד להאריק את המוצר.

AC Adapter

HEB שריפה, התחשמלות



- Connect an authorized adapter and battery and do not disassemble or damage them.
- Connect the connection tightly.

HEB • חבר מתאם וסוללה מאושרים לשימוש ואל תנסה לפרק אותם לגרום להם נזק באופן כלשהו.

• הדק את החיבור.

Battery

HEB פיצוץ, שריפה



- Take care when handling the battery, and if a problem occurs, do not use the battery.

HEB היזהר בעת שימוש בסוללה, ואם מתעוררת בעיה, אל תשתמש בסוללה.

To prevent dangers such as fire or burns, be sure to observe the following guidelines.
For more information, refer to the Safety Precautions in the in the user guide.
Since this is a representative figure, all figures may differ depending on the country.

HEB
- למניעת נזקים כגון שריפה או כוויות, הקפד לציית להנחיות הבאות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'אמצעי זהירות' במדריך למשתמש.
- משום שמדובר באיור להמחשה, ייתכנו שינויים באיורים בהתאם למדינה.

The computer's time and date may differ from the current time if you turn on the computer for the first time, or you have removed the battery, or the battery has been completely discharged. Set the time and date.

If you installed the Windows OS, follow the steps below to change the date and time:

1. Click the time and date area in the system tray of the Taskbar.
2. Click **Change date and time settings...**.
3. Change the date, time or time zone in the **date and time** window.

HEB
- ייתכן שהשעה והתאריך במחשב יהיו שונים מהשעה הנוכחית אם תפעיל את המחשב בפעם הראשונה, או אם תסיר את הסוללה, או אם הסוללה התרוקנה לחלוטין. הגדר את התאריך והשעה.

אם התקנת את מערכת ההפעלה Windows, בצע את השלבים שלהלן כדי לשנות את התאריך והשעה:

1. לחץ על אזור התאריך והשעה במגש המערכת שבשורת המשימות.
2. לחץ על **שינוי הגדרות תאריך ושעה...**.
3. שנה את התאריך, השעה או אזור הזמן בחלון **תאריך ושעה**.

Cautions Regarding OS Support

Cautions Regarding OS Support

ENG

❶ Windows is neither installed nor supplied with this computer.
❷ Therefore, customers should purchase a Windows software license and install the software.
Do not install an illegal copy or a copy that has already been installed on another PC.
❸ For the installation procedures and any issues with the operating systems or applications not supplied by Samsung Computer, contact the corresponding software company.
❹ The company will not provide a replacement or refund due to the reason ❷, ❸ and if our service engineer visits you due to this problem, a service charge will be applied.
※ 27xxxU model: Windows 8/8.1 supported, 27xxxR model: Windows 8.1 supported

Charge the battery fully when using the computer for the first time.

HEB

אמצעי זהירות בנוגע לתמיכה במערכות הפעלה

❶ Windows אינו מותקן או מסופק יחד עם מחשב זה.
❷ לפיכך, הלקוחות נדרשים לרכוש רשיון תוכנה של Windows ולהתקין את התוכנה. אל תתקין עותק לא חוקי או עותק שכבר הותקן במחשב אחר.
❸ לקבלת הליכי ההתקנה ולכל בעיה במערכות ההפעלה או היישומים שהמחשב של Samsung אינו מספק, פנה לחברת התוכנה המתאימה.
❹ החברה לא תספק מוצר חלופי או החזר בשל הסיבות ❷, ❸ ואם מהנדס השירות שלנו ייאלץ להגיע אליך בשל בעיה זו, תחויב בגין השירות.
※ דגם 27xxxU: תומך בגירסת Windows 8/8.1, דגם 27xxxR: תומך בגירסת Windows 8.1

טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה.

Note for Windows XP Installation

Note for Windows XP Installation (On Corresponding Model Only)

ENG

Q. The system performance slows down after the Windows XP installation. What can I do?
A. To solve your problem, you can install and run the Align program provided by the HDD manufacturer.
Please download and install the Align program from the HDD manufacturer's website.

HEB

הערה בנוגע להתקנת Windows XP (בדגמים רלוונטיים בלבד)

ש. ביצועיהמערכת הפכו לאיטיים יותר לאחר התקנת Windows XP. מה ניתן לעשות?
ת. כדי לפתור את הבעיה, ניתן להתקין ולהפעיל את תוכנית היישור המסופקת על-ידי יצרן כונן הדיסק הקשיח.
הורד והתקן את תוכנית היישור מאתר האינטרנט של יצרן כונן הדיסק הקשיח.

BA68-10523D20 140310